


Bedienungsanleitung

1. Bluetooth-Musikplayer und Freisprecheinrichtung.

- Drücken Sie die MODE-Taste. Wenn das Bluetooth-Symbol  blinkt, ist es für die Verbindung bereit.
- Sie können den oberen Drehknopf drehen, um die Lautstärke einzustellen.
- Durch Drücken des Knopfes können Sie den Anruf entgegennehmen und mit anderen über die Lautsprecher Freisprecheinrichtungen führen.

2. Dual USB-Aufladung

Dieses Gerät bietet 2 USB-Ausgangsladeschnittstellen.

- USB1-Anschluss nur zum Aufladen.
- USB2-Anschluss zum Laden oder Wiedergeben von Musik.


3. Zeiteinstellung (halten Sie zuerst die MODE-Taste gedrückt, um alle Funktionen auszuschalten)

- Halten Sie die obere Rotationstaste des Lautsprechers gedrückt, um 12H / 24H auszuwählen.
- Drücken Sie den Drehknopf erneut. Die Uhrzeit auf dem Display blinkt. Drehen Sie den Drehknopf, um die Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie nach Abschluss der Zeiteinstellung den Drehknopf, um die Zeiteinstellung zu bestätigen.

4. Alarmeinstellung & Dual-Alarm (halten Sie zuerst die MODE-Taste gedrückt, um alle Funktionen auszuschalten)

Wecker 1  ist ein regulärer Wecker und Wecker 2  ist ein temporärer Wecker. Die Töne kann man die Melodien aus den TF-Karten, Systemklingelton und Radio wählen.

Wecker 1 kann 3 Perioden wählen: Montag bis Freitag, Montag bis Samstag und täglich.

- Halten Sie die Taste „Alarm 1 “ drei Sekunden lang gedrückt, um die Alarmeinstellung aufzurufen. Das Alarmbild auf dem Bildschirm leuchtet auf und die Nummer auf dem LED-Bildschirm blinkt.
- A, Drehen Sie den Drehknopf, um die Zeit einzustellen, und drücken Sie dann den Drehknopf, um zur Auswahl des Alarmklingeltons zu wechseln.
- B, Drehen Sie den Drehknopf, um die Quelle des Alarm Klingelton auswählen.(Wenn beim Drehen des Knopfes kein Symbol angezeigt wird, ist dies der Klingelton des Systems.)
Drücken Sie den Drehknopf, um zur Wochenauswahl zu wechseln. 3 Perioden: Montag bis Freitag, Montag bis Samstag, täglich. (Alarm 2 hat diese Option nicht). Drücken Sie den Drehknopf zum Bestätigen und wechseln Sie zur Lautstärkeeinstellung.
- C, Warten Sie 3 Sekunden, nachdem Sie die Lautstärke eingestellt haben. Der LED-Bildschirm wechselt automatisch zur Uhrenseite. Der Wecker ist eingestellt.

5. Wecker ein- und ausschalten

- Drücken Sie die obere Alarmtaste. Die entsprechende Uhrzeit und der Klingelton werden auf dem LED-Bildschirm angezeigt. Und den Alarm aktivieren.
- Wenn der Alarm aktiviert ist, drücken Sie die entsprechende Alarmtaste, um die Alarmfunktion auszuschalten.

6. Snooze-Funktion

- Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie den oberen Knopf, wird der Alarm ertönt nach fünf Minuten erneut.
- Die Snooze-Funktion kann durch Drücken der entsprechenden Alarmtaste deaktiviert werden.
- Wenn beim Ertönen des Alarms keine Taste gedrückt wird, stoppt der Alarm nach 60 Minuten automatisch.

7. FM Radioeinstellung(Schließen Sie eine Seite des Audiokabels als Funkantenne an den Wecker an.)

- Drücken Sie nach dem Einschalten die Modustaste, um in den FM-Modus zu wechseln.
- Halten Sie den Knopf drei Sekunden lang gedrückt. Der Alarm sucht automatisch nach dem Kanal. (87,5-108MHz)

8. Timing (Automatische Abschaltfunktion)

A, Drücken Sie während der Musikwiedergabe die SLEEP-Taste auf der Rückseite des Alarms, um das Timing einzuschalten.

B, Nach Drücken der SLEEP-Taste werden das SLEEP-Symbol und die entsprechende Uhrzeit auf dem Bildschirm angezeigt.

C, Drücken Sie die SLEEP-Taste weiter, um das Timing einzustellen.(15/30/45/60/75/90 Minuten). Nach Abschluss der Auswahl stehen Sie bitte für 10 Sekunden still, und der Bildschirm kehrt automatisch zur aktuellen Uhrzeit zurück, um anzuzeigen, dass die Einstellung abgeschlossen ist.

- Drücken Sie kurz die SLEEP-Taste, um die verbleibende Zeit anzuzeigen. Wenn Sie das Timing ausschalten möchten, drücken Sie erneut die SLEEP-Taste und ändern Sie die Zeit auf 0.

9. Helligkeitseinstellung(halten Sie zuerst die MODE-Taste gedrückt, um alle Funktionen auszuschalten)

- Um die Augen zu schützen bietet der Wecker 4 einstellbare Helligkeitsstufen. Durch die obere runde Taste kann man die Helligkeitsstufen wechseln.