


# Benutzerhandbuch

## Betriebsführung

- Installation:

1. Befestigen Sie den DVR an der Frontscheibe;
2. Schließen Sie das Autoladegerät an, um die Stromversorgung zu erhalten.
3. Installieren Sie die Rückfahrkamera über der Rückplatte;
4. Legen Sie eine Micro SD-Karte ein, formatieren Sie die TF-Karte vor dem Gebrauch (Die Micro-SD-Karte sollte Klasse 10 oder höher sein);
5. Schließen Sie die Front- / Rückfahrkameras mit dem 6m Kabel an (Das rote Kabel ist die Rückfahrlinie, Sie sollten es an die Feuerleitung der Rückfahrcheinwerfer anschließen. Einzelheiten finden Sie in der folgenden Abbildung);
6. Stellen Sie Datum und Uhrzeit vor dem Gebrauch ein.





- Ein- und Ausschalten

**Automatisches Ein- / Ausschalten:** Nachdem die Dash-Kamera die korrekte Installation und Stromversorgung in Ihrem Auto aktiviert hat, beginnt die Dash-Kamera automatisch mit der Videoaufnahme, wenn das Fahrzeug startet. Wenn das ACC des Autos ausgeschaltet ist, wird die Aufnahme gestoppt und die Datei automatisch gespeichert.

**Manuell ein- / ausschalten:**

1. Lang drücken (5s) "OK/☺" -Taste, die blaue Anzeige leuchtet auf, was bedeutet, dass die Dash-Kamera eingeschaltet ist;
2. Lang drücken (5s) "OK/☺" -Taste erneut, wird die Dash-Kamera ausgeschaltet und die blaue Anzeigeleuchte erlischt.

- Fotos aufnehmen

1. Drücken Sie die "Mode" -Taste für EINMAL, um in den Fotomodus zu gelangen.
2. Drücken Sie die Taste "OK/☺", um ein Foto aufzunehmen.

- Sehen Sie aufgezeichnete Videos und Fotos an

1. Drücken Sie die "Mode"-Taste zweimal, um den Browse-Modus aufzurufen..
2. Drücken Sie die Up / Down-Taste, um ein Video auszuwählen.
3. Drücken Sie die "OK/☺"-Taste, um mit der Wiedergabe des ausgewählten Videos zu beginnen.

- Fahraufnahme-Modus

Drücken Sie die "MODE" -Taste, um den Modus zu ändern.

- Dateien löschen


Wenn Sie aufgezeichnete Videos und Fotos anzeigen, drücken Sie die "MENU"-Taste, um Löschen auszuwählen.






## die Einstellungen

### 1. Videoaufnahmefunktion Einstellungen






Drücken Sie einmal auf "MENU", um die Videoaufnahmeeinstellungen aufzurufen.

**Hinweis: In der Einstellungsoberfläche wird die "MODE" -Taste als "Zurück" -Taste verwendet.**




-  Auflösung: Drücken Sie die Taste "OK/", um zwischen 1080FHD / 720P / VGA zu wählenresolution
-  Dual Video: Wechseln Sie von Aus/Öffnen
-  Loop-Video: Stellen Sie die Zeit für jedes Video ein. Aus / 1 Minute / 3 Minute / 5 Minuten(Aufgezeichnete Videodateien werden entsprechend der eingestellten Zeit in Segmenten gespeichert)
-  Intervallaufnahme: Stellen Sie jedes Videoaufzeichnungsintervall ein. 100/200/500 Millisekunden (kürzeres Aufzeichnungsintervall, vollständigeres

Video)









- WDR: Hoher Dynamikbereich, Wir empfehlen, es offen zu halten. (Wenn Sie öffnen, können Sie die hellen Orte und dunklen Orte auf dem Foto klarer sehen.)
-  Belichtungskorrektur: Es gibt sechs Auswahlmöglichkeiten: +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3
-  Bewegungserkennung: Aus/Öffnen
-  Aufzeichnungen: Aus/Öffnen, Tonaufnahme öffnen oder schließen.
-  Datums-Tag: Die im Video gezeigte Zeit. Aus/Öffnen
-  Schwerkrafterkennung: In einer Notfallkollision wird das aufgezeichnete Video automatisch mit einer Videodatei verriegelt, deren Name mit ZW beginnt und die Datei nicht überschrieben wird. You are provided OFF/Low/Medium/High four choice.
- Parkwächter: Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der ausgeschaltete Auto Kamera automatisch eingeschaltet, wenn das Fahrzeug eine externe Kollision erleidet. (Hinweis: Aktivieren Sie diese Funktion nicht während der Fahrt)
- Scheinwerfererinnerung: Aus/Öffnen, Standard aus.

## 2. Grundeinstellungen: Drücken Sie zweimal "MENU", um die Grundeinstellungen zu öffnen




-  LCD-Helligkeit (Bildschirmschoner): AUS (nie) / 30 Sekunden / 1 Minute / 2 Minuten

PS: Wenn Sie "off" einstellen, bleibt der Bildschirm immer eingeschaltet, wenn die Dash-Kamera aufnimmt. Wenn Sie hoffen, dass der Bildschirm nach einer gewissen Zeit ausgeschaltet wird, wählen Sie bitte eine andere Option.

-  Automatische Abschaltung: Nachdem das Fahrzeug ausgeschaltet wurde, schaltet sich die Auto Kamera nach einer bestimmten Zeit automatisch aus.  
Options include OFF/3 Minutes/5Minutes/10 Minutes
-  Lichtquellenfrequenz: Frequenz der Lichtquelle. 50HZ in China, sollte andere Länderfrequenz für 60HZ eingestellt werden
-  Tastenton: Aus/Öffnen
-  Spracheinstellungen: Chinesisch / Englisch / Japanisch / Türkisch / Deutsch / Französisch / Thai
- Datum / Uhrzeit: Stellen Sie Datum und Uhrzeit für Ihre Kamera ein.
-  Licht füllen: Nachtsicht wird verbessert, wenn es eingeschaltet ist.
-  Formatierung: Initialisiert die Micro SD-Karte
-  Standardeinstellung: Wiederherstellen der Anfangseinstellungen
-  Version: die Versionsnummer Ihrer Kamera.

### **Sperren Sie das Video manuell (gesperrtes Video wird nicht überschrieben)**

1. Drücken Sie die "MODE" -Taste, um in den Browser-Modus zu gelangen
2. Drücken Sie die "Up/Down"-Taste, um das zu schützende Video auszuwählen
3. Drücken Sie die Taste "MENU" und wählen Sie "Schützen"

### **Hinweise:**

1. Verwenden Sie den mitgelieferten Adapter, da ein nicht qualifizierter Adapter das Produkt beschädigen oder sogar verbrennen kann.
2. Bitte formatieren Sie die TF-Karte vor der Verwendung; Bitte verwenden Sie High-Speed-SD-Karte der Klasse 10 oder höher, Unterstützung 8-32GB (nicht enthalten)
3. Bitte verwenden Sie diese Dash-Kamera nicht in feuchter oder heißer Umgebung.

Arbeitstemperatur: -10-50 °C.

4. Die eingebaute Batterie dient nur zum Speichern von Dateien direkt nach dem Ausschalten des Motors. Für den Betrieb dieser Dash-Cam ist eine externe Stromversorgung(5V/1A Autoladegerät) erforderlich.